

Nøgleboks serie MVR7000BIG passende for Oval låsecylinder - Ruko type 1660

Nøgleboks model MVR7000BIG montering udvendig på mur: Mekanisk godkendt i blå klasse - F&P registreringsnr. 10.211-11840. AIA-godkendt i sikringsniveau 20-40 - F&P registreringsnr. 10.212-11844.

Der skal anvendes et 4 og et 10 mm bor. Midt på muren mærkes der op til boring af 4 huller i en dybde af 110 mm (brug evt. skabelon). Efter forboring med et 3-4mm bor bores der i væggen med et 10 mm mur bor. Boksen spændes nu fast via 4 stk. minimum Ø8 x 100 mm bolte/skruer i dybler eller tilsvarende (Fischer FUR 10 x 100/7 x 105 kan f.eks. anvendes til en godkendt installation). Montage af låsecylindre foretages via de medfølgende kamstykke, bagplade og skruer.

Nøgleboks model MVR7000BIG montering udvendig på mur: Mekanisk godkendt i rød klasse - F&P registreringsnr. 10.211-11840. AIA-godkendt i sikringsniveau 20-60 - F&P registreringsnr. 10.212-11844.

Der skal der anvendes et 4 mm og et 10-12 mm murbor, efter forboring med et 4 mm bor, bores der igennem væggen med 10-12 mm murboret minimum 2 huller herefter fastgøres nøgleboksen via min. 1 stk. gevindstang Ø10 mm og ankerplade på indvendig side, der anvendes selvlåsende møtrikker til fastgørelsen (brug evt. skabelon). Vi anbefaler montage med 1 stk. gevindstang Ø10 mm og 3 stk. Ø8 mm skruer/bolte. Montage af låsecylindre type 1660 (oval låsecylinder) foretages via det medfølgende kamstykke, bagplade og skruer.

Montage af ledning til sabotageovervågning

Magnetkontakt M8S-600 (balanceret).

Ledningen fra mikrokontakten har 4-ledere. Sluttekontakt (sluttet når cylinderen er på plads), og sabotagekreds. Ledningen fra nøgleboksen til sabotagesikret samleboks skal monteres stramt i sabotagedåsen. Ledningen monteres så tæt på nøgleboksrøret som muligt, således at forsøg på at trække nøgleboksen ud, ikke kan ske uden samtidig beskadigelse af ledningen. Afslutningsmodstand skal monteres i samleboksen. Denne installation overvåger nøgleboksrøret imod oplukning og udtrækning. Se i øvrigt regler for montage og installation i AIAkataloget, fane 170 pkt. 30. OBS: Nøgleboksrøret må kun monteres i en stabil bygningsdel, er man i tvivl om, bygningsdelen er at betragte som stabil se skafør sikringskatalog fane 150.

MVR | SECURITY